

# Panele



## Cechy

- » Przeznaczone do central RZN-E oraz GVL-E firmy D+H
- » Pozwalają na łatwą rozbudowę centrali
- » Posiadają różne funkcje wspomagające działanie systemu oddymiania i przewietrzania
- » Prosta instalacja

Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

LE 513 30.625.60



**Panel liniowy**

- » Do podłączenia maksymalnie 14 czujek oddymiania oraz 8 przycisków oddymiania na linię
- » Funkcje:
  - Załączenie/wyłączenie linii
  - Sygnalizacja alarmu/uszkodzenia
  - Wysterowanie paneli grupowych przy alarmie oddymiania

Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

GE 628 V2 30.627.60



**Panel grupowy**

- » Do sterowania napędami do oddymiania w powiązaniu z panelem liniowym LE 513
- » Możliwość połączenia z kolejnymi grupami
- » Maksymalny prąd napędu 10 A dla każdej grupy
- » Funkcje:
  - Regulacja czasu i stopnia otwarcia do przewietrzania oraz ograniczenie wysuwu napędu
  - Zamknięcie przy uszkodzeniu zasilania podstawowego